



Montage pour les plumes de type GAS PRO

A- jointure wrap opposée à la plume coq

B- plume fenêtre arc pour un droitier

C- plume fenêtre arc pour un gaucher

facile à réaliser ce gabarit



pour faire des repères sur vos tubes

1 = Le traçage doit se faire à la jointure du wrap

2 = Montage GAS PRO

1.5 cm



Placer l'encoche en dernier

1- Tracer un trait droit sur le tube nettoyé

2- Défaire la bande protectrice du wrap

3- Poser le bord du wrap sur ce trait.

4- Enrouler le délicatement autour de votre tube en l'appliquant Parfaitement.

Finir par la superposition qui est d'environ 2 à 3 mm.

5-Pour une adhérence parfaite, prenez la bande protectrice du coté lisse et finissez en tournant comme une spirale comme suit en appuyant fortement.

6-De petits traits ont été faits sur le wrap pour positionner vos plumes.

Sachant que votre nom se trouvera coté plume coq.